




**Schieben Sie den Showmaster
nie mit geöffneter Haube**




**Schieben Sie den Showmaster
nie an der Haube haltend**




**Schieben Sie den Showmaster
nur mit geschlossener Haube**




**Öffnen Sie die Haube nie mit Gewalt!
Benutzen Sie immer den Schlüssel
oder die Fernbedienung**



**Schieben Sie den Showmaster
nie über Stufen oder Hindernisse**




**Heben Sie den Showmaster über
Stufen oder Hindernisse immer mit
min. 2 Personen**



Halten Sie sich nicht an der Haube fest oder drücken gegen die Haube



Setzen Sie den Showmaster nie Regenschauern aus



Drehen Sie die Haube nicht und drehen Sie das Gerät nicht an der Haube



Reinigen Sie den Showmaster nie mit einem Wasserschlauch oder einem Dampfreiniger